

DEFENDER Game Racer Turbo RS3

Игровой геймпад DEFENDER GAME RACER TURBO RS3 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение игрового геймпада DEFENDER. Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед установкой и подключением. Defender GAME RACER TURBO RS3 предназначен для игр-симуляторов, установленных на ПК под управлением ОС Windows, а также для игровых приставок SONY PLAYSTATION 1/2/3.

Характеристики

Интерфейс: USB, PS Gameport

Количество кнопок: 12 кнопок (включая 2 аналоговых джойстика) + кнопки Turbo/Slow/Analog 8-позиционный D-Pad

Совместимость с версиями Windows: XP/VISTA/7

Системные требования

IBM PC – совместимый персональный компьютер

Наличие USB-порта

ОС Windows XP/VISTA/7

Наличие установленной Direct X7.0 или более новой версии

Привод CD-ROM

Комплектация

- Геймпад
- CD с драйверами
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Указания по безопасной эксплуатации

- Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.
- Не вскрывайте изделие. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.
- По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу либо в авторизованный сервисный центр DEFENDER.
- Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки корпуса, это может испортить покрытие корпуса.

Установка оборудования

1. Для работы с SONY PLAYSTATION
 - Подключите геймпад к консоли. Включите консоль.
2. Для работы с ПК
 - Включите компьютер.
 - Вставьте установочный диск, запустите программу SETUP. Программа установит драйвера геймпада на Ваш компьютер. После установки и перезагрузки компьютера зайдите в Панель управления – Игровые устройства. Подключите геймпад. После установки Вы увидите геймпад в списке устройств с состоянием ОК.
 - Откройте меню Пуск – Настройка – Панель управления – Игровые контроллеры. Выберите в списке "Game Controller". Убедитесь, что в графе «Состояние» присутствует надпись «ОК». Если такой надписи нет, проверьте правильность подключения геймпада. Нажмите кнопку «Свойства». В появившемся окне проверьте работоспособность геймпада и откалибруйте его.

DEFENDER Game Racer Turbo RS3

3. Таблица функций кнопок (ПК, PLAYSTATION)

| Режим работы | PS3 | PS2/Digital | PS2/Analog | PC/Digital | PC/Analog |
|------------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------|
| Основные кнопки | △ | △ | △ | 1 | 1 |
| | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 |
| | X | X | X | 3 | 3 |
| | □ | □ | □ | 4 | 4 |
| | L2 | L2 | L2 | 5 | 5 |
| | R2 | R2 | R2 | 6 | 6 |
| | L1 | L1 | L1 | 7 | 7 |
| | R1 | R1 | R1 | 8 | 8 |
| | L3 | - | L3 | 11 | 11 |
| R3 | - | R3 | 12 | 12 | |
| D-PAD | POV | X/Y | POV | X/Y | POV |
| Левый стик | X/Y | X/Y | X/Y | X/Y | X/Y |
| Правый стик | Z/RZ | 1--4 | Z/RZ | 1--4 | Z/RZ |
| Функциональные клавиши | START | START | START | 10 | 10 |
| | SELECT | SELECT | SELECT | 9 | 9 |
| | TURBO | TURBO | TURBO | TURBO | TURBO |
| | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR |
| ANALOG | HOME | MODE | MODE | MODE | MODE |
| SLOW | SLOW | SLOW | SLOW | AUTO10 | AUTO10 |

Примечание: функция AUTO10 позволяет активировать функцию Turbo для клавиши №10 при работе с ПК в любом режиме.

Режим работы DIGITAL/ANALOG

Геймпад работает в двух режимах. В цифровом режиме DIGITAL используется цифровой джойстик, аналоговые не используются. В аналоговом режиме используются аналоговые джойстики, цифровой работает как переключатель видов. Переключение между режимами происходит нажатием клавиши ANALOG.

Функция TURBO

Часто в игре приходится быстро нажимать одну и ту же клавишу (например, для стрельбы). В геймпаде GAME RACER TURBO RS3 можно настроить любую клавишу на эмуляцию частых нажатий. При нажатии и удерживании клавиши происходит эмуляция частых нажатий. При отпускании клавиши эмуляция отключается. Как настроить: Нажать одновременно клавишу TURBO и клавишу, которую хотите настроить. Сбрасывание функции TURBO с клавиши производится одновременным нажатием клавиши CLEAR и игровой клавиши. Скорость нажатий можно регулировать, нажимая одновременно клавиши TURBO и START.

Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия в течение 12 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия паспорта и гарантийного талона. Производитель может вносить технические усовершенствования в изделие.

Изготовитель: ККС ЧАЙНА КОНСАЛТИНГ ЭНД СОРСИНГ ЛТД

Адрес: 518102 Зона А, 8F фактории билдинг №1, Бао Юнда Лоджистинс Центр, Ксиксианг таун, Баоан дистрикт, Шеньжень, Китай.

Срок службы: 3 года.